

OTS - One Touch Setting Music Finder

One Touch Setting

OTS sind fertige Registrierungen. In jedem Preset-Style sind vier OTS enthalten. Sie werden nicht extra geladen.

In jedem Preset-Style sind u.a. die Einstellungen für die Parts Right 1, 2, 3 und LEFT sowie die MULTI PAD Bank gespeichert. Nicht gespeichert sind das Tempo, die Lautstärke, Splitpunkte. Die individuellen Einstellungen werden von OTS nicht verändert.

Eigene OTS können gestaltet und gespeichert werden (Praxisbuch S. 49).

Die OTS LINK - Funktion verknüpft die vier OTS mit den vier MAIN-Sektionen des Styles. Die OTS LINK - Taste schaltet sie ein und aus.

Genaue Einzelheiten finden Sie mit Praxisbuch.

Der Music Finder

Er wählt: den passenden Style zum gewünschten Musiktitel
das passende Intro und die darauf folgende Style-Sektion
das passende Tempo

Er schaltet: die Begleitautomatik (ACMP) an
SYNC START an

Er ruft auf: im Falle von OTS LINK ON eines der 4 OTS auf

Er sucht: Musiktitel
Musiktitel zu einem bestimmten Style
Musiktitel aus einem bestimmten Genre

Genaue Einzelheiten finden Sie mit Praxisbuch.

OTS

Bedienungsanleitung S. 36+155
PraxisbuchSeite 48 - 50

Music Finder

PraxisbuchSeite 112 - 128
Bedienungsanleitung S. 171+172