

# Audio-Aufnahmen mit dem Hard-Disk-Rekorder

## Vorbereitung

1. SETTING drücken  
Das Audio-Setting-Display wird aufgerufen.  
= NEW Audio = neue Audio-Datei
2. REC und STOP gleichzeitig drücken
3. Namen für die neue Datei eingeben
4. OK drücken  
Taste 8 oben
5. REC drücken  
Die Aufnahme ist aktiviert.

## Start

1. PLAY/Pause drücken  
Die Aufnahme wird gestartet.

## Anhalten

1. STOP drücken  
Die Aufnahme ist beendet.

## Hören

1. PLAY/Pause drücken

## Aufnahme erneuern

## Speichern

1. Save drücken
2. OK drücken