

Registrierungen anlegen + speichern

(in einer Speicherbank mit 8 Speicherplätzen)

1. Einstellungen auswählen

dazu gehören Voices, Styles, Tempo usw.

2. REGISTRATION BANK (T2: REGIST) wählen

Schalter J, eventuell mit UP

3. Laufwerk wählen

4.(leere) Bank auswählen

Seite auswählen mit Schalter 1-6 oben
und Schalter A - J

5. MEMORY wählen

Schalter rechts neben den Speichertasten

6. GROUP SELECT - Häkchen setzen

Wenn Sie bei jeder Daten-Gruppe ein Häkchen setzen,
werden alle speicherbaren Einstellungen abgespeichert.
Durch die Schalterpaare 2 bis 7 können Sie die
Datengruppen wählen. Mit Schalter 8 oben setzen
Sie die Häkchen, mit 8 unten entfernen Sie Häkchen.
Wenn Sie den Haken bei Style entfernen, wird auch
kein LEFT PART gespeichert.
Auf Seite 132 im Praxisbuch werden die einzelnen
Datengruppen ausführlich erklärt.

7. Einen der 8 REGISTRATION MEMORY- Speicherplätze drücken

auf dem die Einstellung gespeichert werden soll.
Diese jetzt aktive Taste wird orange. Belegte Tasten
sind grün. Nicht leuchtende Tasten sind leer.

8. SAVE drücken

Schalter '6 unten'

9. neuen Namen eingeben

Wenn eine bereits bestehende Bank ergänzt wird,
darf der Name der Bank nicht verändert werden.

10. OK drücken

Schalter '8 oben'

11. YES drücken (eventuell)